# な 甘心・システム 枝研

## **PC レコーダ**シリーズ

仕様書

PC レコーダ総合支援パッケージ

形式

MSRPAC - 2004

形式

**MSRPAC - 2004** 

形 式-

## 本製品は生産中止となりました

『代替機種として MSRPAC - 2005 をご検討下さい。』

## 主な機能と特長

Windowsパソコンにインストールして動作させる工業用記録計 MSR128LS、MSR128LV、MSR16Hは最速50ミリ秒周期でアナログ量8点の記録が可能 MSR128-V2はアナログ、デジタル、積算カウンタ入力合わせて128チャンネルの記録が可能 CSVファイルにより、他のWindowsアプリケーションソフトウェアにてデータの活用が可能 トリガ機能を使うことにより、トリガ発生前およびトリガ発生後のデータ収録が可能 入力信号監視にてアラーム表示、アラーム履歴、アラーム出力が可能 MSRDB2はMSR128で収録したデータを時間集計、月間集計、年間集計をして自動印字、自動ファイル出力

#### (アプリケーション例)

R1M - GH2(電圧入力、熱電対入力)と接続し、システム立上げ時の起動データを収録 MSRDB2にて取込んだデータは日報・月報・年報の形で印刷

#### 関連機器

## Modbus 通信ユニット付変換器

- PC レコーダ(形式: R1M、R2M、RZMS シリーズ)
  ハンディレコーダ(形式: 50HR)\*1
  チャートレス記録計本体(形式: 73ET、74ET、75ET)\*1
- \* 1、MSR128LS、MSR128LV は対応しません。

## 製品構成

#### 下記内容が含まれる CD-R 1 枚

·形式コード(例: MSRPAC - 2004)

ご注文時指定事項

- ・128 チャンネルPC レコーダソフト
  (MSR128-V3 日本語・英語共通版、 MSR128-V1 中国語版 ) 取扱説明書
   (MSR128LS 日本語・英語版 ) 取扱説明書
- (MSR128LV 日本語・英語版) 取扱説明書
- ・16 チャンネル高速 PC レコーダソフト(MSR16H 日本語・英語共通版) 取扱説明書
- ・MSR128-V2、V3 用帳票作成支援ソフト (MSRDB2-V2 日本語) 取扱説明書

## データ入力インタフェース仕様

Modbus-RTU インタフェース

- ・RS-485 RS-232-C 変換器を介してRS-232 (COM1 ~ COM5 ) に接続
- ・伝送速度 38.4 kbps

ここで使用される製品名または会社名は、 それぞれ各社の商標または登録商標です。

\						
必要システム(	お客様ご用意)					
PC レコーダソフト	- の動作環境					
必要システム	MSR128-V3 MSR16H * 2					
	IBM PC / AT 互換機					
1911-5.	注:NEC製のPC / AT互換機でないPC98は使用できません。また、パソコンの種類により、RS-232-Cポー					
パソコン	ト(COMポート)などの使用が一義的に決められているものがあります。ドライバソフトの変更や、シス					
	テム設定の変更が必要になる場合があります。					
OS	Windows 2000 または Windows XP					
CPU	Pentium 600 MHz 以上	Pentium 800 MHz 以上				
ディスプレイの解像度	XGA 仕様 (1024 × 768)					
表示色	65000色(16ビットHigh Color)					
ピデオメモリ	2 MB <b>以上 (</b> 4 MB <b>を推奨)</b>	4 MB 以上				
主メモリ (RAM)	128 MB 以上 (Windows XP 使用時は256 MB を推奨)					
ハードディスク	内蔵ディスクをご使用下さい。*3	内蔵ディスクをご使用下さい。				
ハートティスク	1 日あたり最大で約 100 MB を消費します。	収録データ格納用に最低1GB程度必要です。				
	R1M - GH2, R1MS - GH3 * 4, R1M - J3, R1M - D1,	R1M - GH2 (ファームウェアバージョン 2.01 以降)				
入力装置	R1M - A1、R1M - P4 * 4、R2M - 2H3、R2M - 2G3、	R2M - 2H3、R2M - 2G3、R1MS - GH3				
	50HR *5、73ET *4、74ET *4、75ET *4、R5 - NM1、					
	R5 - NE1, RZMS - U9					
プリンタ	Windows の環境で使用できるプリンタをお使い下さい。Windows で使用されているシステム標準フォントを					
792 <del>9</del>	使用して印刷します。標準フォントを印刷できるプリンタドライバをお使い下さい。					
CD-ROM ドライブ	Windows がサポートする CD-ROM ドライブがインストール時に 1 台必要					
カードリーダー	コンパクトフラッシュカードのデータ読込み時に 1 台	-				
ルートリーター	必要(50HR、73ET、74ET、75ET 使用時)					
通信インタフェース	Windows がサポートする RS-232-C ポート ( COM1 ~	- COM5 使用可能) LAN 通信カード				

<sup>\* 2、</sup>MSR16H の場合、パソコンの環境により測定データを取りこぼすことがあります。取りこぼした場合は、前回の値を保持します。 また、対応するノードは1台となります。

<sup>\*3、</sup>SCSIなどの外部バスに接続されたディスクを使用した場合は、十分な性能を発揮できない場合があります。

<sup>\* 4、</sup>MSR128-V1 では対応していません。73ET/0002、74ET/0002、75ET/0002 は V2.02E 以降対応しています。

<sup>\* 5、</sup>MSR128-V1 ではリアルタイムに表示できません。

#### MSR128-V2、V3 用帳票作成支援ソフトの動作環境

必要システム	MSRDB2-V2			
パソコン	IBM PC / AT 互換機			
OS	Windows 2000 またはWindows XP (Internet Exploler 4.01 SP1 以上)			
CPU	Pentium 800 MHz 以上			
ディスプレイの解像度	XGA 仕様(1024 × 768)小さいフォントを使用			
表示色	256 色以上			
ビデオメモリ	2 MB 以上 (4 MB を推奨)			
	Windows 2000 <b>の場合</b> 、320 MB 以上(推奨 512 MB 以上)			
物理メモリ	Windows XP <b>の場合、</b> 480 MB 以上(推奨 512 MB 以上)			
	メモリの消費を防ぐため、データ収集中は他のアプリケーションを動作させないで下さい。			
	プログラム部:100 MB			
	データ部:1.0 GB			
	(Windowsのシステムドライブ以外にインストールする場合は、システムドライブに300 MB以上の空き容量を			
ハードディスク	確保しておいて下さい。)			
	仮想メモリ部:物理メモリの 1.5 倍程度(物理メモリが 512 MB の場合、768 MB 程度)			
	<b>(ハードディスクはインストール前に、不要なファイルを削除し、デフラグツールを行って最適化しておいて下</b>			
	さい。)			
	A4 用紙に対応し、印字方向を横向きに設定できるプリンタ (プリンタドライバ側で設定が可能なもの)			
	・必須ではありませんが、印字出力、プレビュー表示、HTM ファイル出力を行うためにはプリンタドライバの			
	インストールが必要です。			
	・印刷時の出力先プリンタは、"通常使うプリンタに設定"に設定されたプリンタです。			
<b>-</b> 7115.45	・プリンタドライバによっては、用紙設定や印字方向の設定をできないものがあります。事前にドライバを確			
プリンタ	認しておいて下さい。			
	利用可能なプリンタドライバの確認方法			
	プリンタドライバをインストールし、プリンタのプロパティを開いた後、次の条件をすべて満たしているか確認			
	して下さい。			
	1、全般タブで印刷設定ボタンが表示されている。			
	2、 $1$ 、の印刷設定ボタンを押し、用紙サイズを $A4$ 、印刷方法を横向きに設定できる。			
CD-ROM ドライブ	Windows がサポートする CD-ROM ドライブがインストール時に 1 台必要			
	Microsoft Excel 97 (Microsoft Office 97) SR2以上*6			
他に必要なソフト	Microsoft-IME 97 以上			
	MSR128 V 2. 以上			

<sup>\* 6、</sup>EXCEL は必須ではありませんが、CSV ファイルの編集や帳票フォーマットの作成など必要に応じてご用意下さい。

注1) MSRDB2-V2 起動中は、スクリーンセーバを含め、他のアプリケーションは動作させないで下さい。

注2) MSR128LS、MSR128LV のデータには、対応していません。

必要システム	MSR128LS	MSR128LV			
	IBM PC / AT <b>互換機</b>				
パソコン	注:NEC製のPC / AT 互換機でないPC98 は使用できません。また、パソコンの種類により、RS-232-C ポー				
	ト(COMポート)などの使用が一義的に決められているものがあります。ドライバソフトの変更や、シス				
	テム設定の変更が必要になる場合があります。				
	Windows 98 (98SE), Windows 2000 SP3, Window	vs XP SP1 またはWindows NT4.0 SP6			
OS	ただし、グループ 0 (収録周期 50 ms) は Windows 2000 SP3 以上、Windows XP SP1 以上、				
	Windows NT4.0 SP6 以上にてご使用下さい。	Windows NT4.0 SP6 以上にてご使用下さい。			
CPU	Pentium 233 MHz 以上*7 (Celeron の場合は、2 %	欠キャッシュ付 300 MHz 以上 )			
ディスプレイの解像度	SVGA (800 × 600 ドット) 以上	VGA (640 × 480 ドット) 以上			
表示色	65000色(16ピットHigh Color)				
J = 11	64 MB 以上				
メモリ 	ただし、Windows 2000 使用時は 128 MB、Windows XP 使用時は 256 MB				
ハードディフク	200 MB <b>以上の空きがある</b> こと				
ハードディスク	ただし、Windows 2000、Windows XP を使用時はそれぞれの OS の標準に従う				
	グループ 0 (収録周期 50 ms): R1M - GH2、R2M - 2H3、R2M - 2G3、R1MS - GH3				
入力装置	グループ1 ~ 10 (収録周期 500 ms): R1M - GH2、R1MS - GH3、R1M - J3、R1M - D1、R1M - A1、				
	R1M - P4、R2M - 2H3、R2M - 2G3、R5 - NM1、R5 - NE1、RZMS - U9				
CD-ROM ドライブ	Windows がサポートする CD-ROM ドライブがインストール時に 1 台必要				
通信インタフェース	Windows がサポートする RS-232-C ポート ( COM1 イ	~ COM5 使用可能) LAN 通信カード			

- \* 7、グループ 0 (収録周期 50 ms) でご使用の場合は、Pentium 800 MHz 以上。
- 注1)SCSIなどの外部バスに接続されたディスクを使用した場合は、十分な性能を発揮できない場合があります。
- 注2)グループ0(収録周期50 ms)でご使用の場合は、パソコンの環境により測定データを取りこぼすことがあります。取りこぼした場合は、前回の値を保持します。また、対応するノードは1台となります。

#### 機能の概要

MSR128-V3 (128 チャンネル PC レコーダ)

サンプリング速度:500 ms

収録 方法

- ・連 続 収 録:画面上からの操作でデータの連続収録動 作を実行
- ・条件指定収録:128チャンネルの入力信号のいずれかの 警報を自動収録実行の条件として、収録 を実行(例:アナログ入力の上限異常警報)
- ・時間指定収録:指定時刻間のデータの収録を実行 指定時間に1回のみの収録と毎日収録の どちらかを選択
- ・外部トリガ収録: トリガ条件の成立前(最大3600サンプル)と成立後(最大3600サンプル)を合わせて、最大7200サンプルのデータを収録可能
- データ収録周期:**入力信号の取込みと、画面上のチャート** 周期

周期の種類は0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、1分、10分、1時間の8通りあり、指定は128チャンネル共通

- データの間引き収録:サンプリング周期とは別にデータを 間引いて収録する。単純間引きと平均間 引きがある。指定は128 チャンネル共通
- 収録データの分離 / 編集:ペン毎のデータ分離、収録周期 の間引き

リアルタイムデータの表示

- ・ペン位置表示:各ペンの現在値の位置を表示
- ・全点監視表示:128 チャンネルのデータすべてを1 **画面** で表示

警報設定を行うことにより、警報を超えると設定した色で異常を表示

収録済みデータの再表示

注) MSR128LS、MSR128LV のデータは読込めません。

MSR16H (16 チャンネル高速 PC レコーダ) サンプリング速度:50、100、500 ms **から選択** 収録方法

- ・連 続 収 録:144000 サンプルを1 収録データファイル に収録
- ・外部制御収録:R1M、R2Mのトリガ接点信号のON状態、またはOFF状態をとらえて、その状態の間データ収録を実行
- ・外部トリガ収録: R1M、R2Mのトリガ接点信号の立上がり、または立下がりのタイミングをとらえて、その前後の所定サンプル数(最大前後各1200サンプル)のデータ収録を実行
- データ収録周期:入力信号の取込みと、画面上のチャート 周期周期の種類は50、100、500 ms の3通 りあり、指定は50 ms が8 チャンネル、 100、500 ms は16 チャンネル共通

リアルタイムデータの表示:

8ペンを位置1グループとして

- ・デジタル値表示:(現在値を収録周期でデジタル表示)
- ・バーグラフ表示:(現在値をパーグラフ表示)
- ・ペン位置表示:(現在値を実量値の最小、最大での位置 で表示)

収録済みデータの再表示

MSR128LS、MSR128LV(128チャンネルPCレコーダ) サンプリング速度:50、500 ms **から選択** 収録方法

・連 続 収 録:**画面上からの操作でデータの連続収録動** 作を実行

・時間指定収録:指定時刻間のデータの収録を実行 指定時間に1回のみの収録と毎日収録の どちらかを選択

・外部トリガ収録:トリガ条件の成立前(最大1200サン プル)と成立後(最大1200サンプル)を 合わせて、最大2400サンプルのデータを 収録可能

・トリガ連動:**トリガがオンもしくはオフの間、データ** を収録

データ収録周期:入力信号の取込みと、画面上のチャート 周期

・グループ0(高速モード):50 ms

・グループ1~10(中速モード):0.5秒、1秒、2秒、 5秒、10秒、1分の6通りあり、指定は1 グループ(12チャンネル)毎に設定可能 演 算 機 能:**開平演算、移動平均 (**2 ~ 16 **から選択)** リアルタイムデータの表示

・縦書きトレンドグラフ表示 : **収集したデータを縦書きに てトレンドグラフ表示** 

・横書きトレンドグラフ表示 **: 収集したデータを横書きに** て**トレンドグラフ表示** 

最新のデータを画面の右側にするか左側に するかの選択が可能

過去データの比較表示:**異なった2つの時間帯のデータを** 同時に表示し、データを比較表示

収録済みデータの再表示

注) MSR128 のデータは読込めません。

#### MSR128-V3の入出力機器(MSR128が接続できる入力機器一覧)

		直入力機器				
信号種別		R1M、RZMS		R2M	DE	
		MSR128-V2	MSR128-V3		R5	
	DC 電圧入力	R1M - GH2	R1M - GH2	R2M - 2G3	R5 - SV	
	熱電対		R1MS - GH3	R2M - 2H3	R5 - TS	
アナログ入力	電流入力	R1MS - GH3	RZMS - U9	×	R5 - DS	
	測温抵抗体	D1M 10	R1M - J3	×	R5 - RS	
	ポテンショメータ	R1M - J3	RZMS - U9	×	×	
接点入力		R1M - A1	R1M - A1	×	R5 - DA	
接点出力		R1M - D1	R1M - D1	×	R5 - DC	
パルス入力		R1M - P4 * 8	R1M - P4		×	
		R1M - A1C1 * 8	R1M - A1C1	×		

<sup>\* 8、</sup>MSR128-V1 では対応していません。

## 50HR のサンプリングと MSR128-V3 の表示

収録周期		説明
50HR	MSR128-V3	元式 PH
100 ms	500 ms	単純間引きか単純平均を選択できる。
200 ms		間引きは時間をずらして行う。200 ms、800 ms
500 ms		
1 s	1 s	
2 s	2 s	
5 s	5 s	
10 s	10 s	
20 s	1 min	単純間引きか単純平均を選択できる。
30 s		単純間引きか単純平均を選択できる。
1 min		
2 min	10 min	
5 min		単純間引きか単純平均を選択できる。
10 min		単純間引きか単純平均を選択できる。
20 min	1 h	単純間引きか単純平均を選択できる。
30 min		単純間引きか単純平均を選択できる。
1 h		

#### 50HR のレンジと MSR128-V3 の表示

50HR	MSR128-V3		
100 mV	-800 ~ +800 mV		
1 V	-5 ~ +5 V		
10 V	-20 ~ +20 V		
100 V	-20 ~ +20 V		
1 ~ 5 V	-5 ∼ +5 V		
K	K (CA)		
E	E (CRC)		
J	J(IC)		
T	T(CC)		
N	N		
W	C (WRe 5-26)		
R	R		
S	S		
В	B(RH)		
Pt 100	Pt 100 (JIS '97)		
JPt 100	JPt 100 (JIS '89)		
100 %	-5 ~ +5 V		
	- I		

MSR128-V2、V3 用帳票作成支援ソフト (MSRDB2-V2)

#### データ作成

- ・日報データ作成:MSR128-V2、MSRDB2-V2 ともにデータ収録を開始した時点からの日報を作成\*9
- ・月報データ作成: MSR128-V2、MSRDB2-V2 ともにデータ収録を開始した時点からの月報を作成\*9
- ・年報データ作成: MSR128-V2、MSRDB2-V2 ともにデータ収録を開始した時点からの年報を作成\*9

#### 演 算

- ・アナログ積算:データの持つ積算定数に従って、瞬時値から積算値を算出します。
- ・デジタル積算:接点のON (1)時間を積算します。
- ・パルス積算:パルス積算カウンタから1時間の差分を算出します。

#### データベース管理

・MSR128-V2 のバイナリデータを帳票データに編集し、データベース管理します。

#### データ表示

・指定された日報・月報・年報を表示し、任意に印字、ファイル出力が可能です。

#### データ編集

- ・MSR128-V2、V3 で収録済データから日報データを作成
- ・作成された日報データ、月報データを画面にて変更可
- \* 9、帳票の対象となる MSR128-V2、V3 の収録データは、MSR128-V2、V3、MSRDB2-V2 (サーバ) ともに収録開始状態になった時 点からのデータです。


#### MSR128LS、MSR128LVの入出力機器(接続できる入力機器一覧)

	(1202 / 02/(田/)1級品	( JX/N) C C O / (,	/JIX III			
信号種別		直入力機器				
		グループ 0 ( 収録周期 50 ms )		グループ1~10(収録周期500 ms~)		
		R1M R2M		R1M、RZMS	R2M	R5
	DC 電圧入力	R1M - GH2	R2M - 2G3	R1M - GH2	R2M - 2G3	R5 - SV
アナログ入力	熱電対	R1MS - GH3	R2M - 2H3	R1MS - GH3 RZMS - U9 * 10	R2M - 2H3	R5 - TS
F) 10///	電流入力		×	RZMS - U9	×	R5 - SS
	測温抵抗体	×	×	R1M - J3	×	R5 - RS
	ポテンショメータ	×	×	RZMS - U9 * 10	×	×
接点	接点入力		×	R1M - A1	×	R5 - DA
接点	接点出力		×	R1M - D1	×	R5 - DC
パル	パルス入力		×	R1M - P4	×	×
パルス積算入力		×	×	R1M - P4 R1M - A1	×	×


<sup>\* 10、</sup>V 1.00 では対応していません。

## システム構成例

MSR128-V3 R1M、R2M、RZMSシリーズ





RS-485の距離が長い場合はLK1でアイソレーションして下さい。



PCレコーダ (形式: R1M - D1)

## システム構成例





PCレコーダ (形式: R1M - GH)